



UŽUOLAIMINIS JUDESIO JUTIKLIS EWC1

ĮRENGINIO AKTYVAVIMAS

1. Atsukti plastikinį korpusą (1 varžtą) ir nuimti korpuso dangtelį.
2. Įsitikinti, jog DIP2 jungiklio pozicija yra ON, o kitų DIP jungiklių (t.y. DiP1, DIP3 ir DIP4) pozicijos yra OFF.
3. Atsargiai nuimti plokštę (naudojant atsuktuvą).
4. Įjungti bateriją, išėmus plastikinį liežuvėlį.
5. Pasižiūrėti ir įsiminti (užsirašyti) EWD3 jutiklio ID numerį.
6. Pritvirtinti įrenginio plastikinį korpusą prie sienos ar kito paviršiaus (žr. originalios instrukcijos rekomendacijas).

PASTABA: į pakuotės sudėtį įtrauktos dvi montavimo bazės.

DĖMESIO! Prieš montuojant įrenginį, būtina patikrinti belaidžio ryšio kokybę!

7. Įstatyti plokštę atgal į jos vietą.
8. Uždėti plastikinio korpuso dangtelį.
9. Prisukti korpuso dangtelį (naudojant 1 varžtą).
10. Prijungti įrenginį prie sistemos, naudojant *Eldes Utility* programinę įrangą.

ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS PRIE SISTEMOS

1. Naudojant EWD3 jutiklio ID numerį (žr. ĮRENGINIO AKTYVAVIMAS punktą nr. 5), pridėti naują EWD3 įrenginį prie sistemos.
2. Sukonfigūruoti pirmą EWD3 zoną, nustatant ją kaip „Skaitmeninę zoną“ (angl. „Digital zone“).

PASTABA: „Skaitmeninės zonos“ režimas skirtas sukelti aliarmą (gamykliškai), jei laidinis skaitmeninis jutiklis, prijungtas prie Z ir COM kontaktų, yra pažeidžiamas esant įjungtai apsaugai. Šis režimas neveikia kartu su „Vandens lygio jutiklio“ režimu zonoje 2.

3. Pakeisti zonos pavadinimą (pasirinktinai).
4. Nustatyti zonos tipą - „Momentinė“ (angl. „Instant“).
5. Nustatyti „Aliarmų skaitliuko laikinam zonos atjungimui“ (angl. „Alarm Count to Bypass“) reikšmę - 0.
6. Gamykliškai, zonos savybės „Priverstinis“ ir „Nakties“ (angl. „Force“ ir „Stay“) yra išjungtos. Rekomenduojame jų nekeisti.
7. Nustatyti „Įėjimo prijungimo režimą“ (angl. „Input connection mode“) į „NC“ padėtį.
8. Nustatyti „Tamperis įjungtas“ (angl. „Tamper Enabled“) į „ON“.
9. Pakeisti tamperio pavadinimą (pasirinktinai).
10. Įrašyti konfigūraciją (angl. „Write settings“).

! Atkreipkite dėmesį, jog šio naujo Eldes sprendimo pagrindą sudaro trečiosios šalies įranga. Daugiau informacijos apie sprendimą rasite apsilankę eldesalarms.com.

! Originalioje gamintojo instrukcijoje numatyta 6 minučių „Pauzė tarp suveikimų“ (angl. „Inhibition time“) (galima nustatyti 3 minučių reikšmę). Daugiau apie numatytą veikimą skaitykite originalioje gamintojo instrukcijoje.